



Коды ошибок для серий 51xx

Ошибка	Расшифровка
F1	Сбой связи между внутренним блоком и наружным блоком
E5	Сбой связи
E6	Наружная защита (фазовая последовательность)
E4	Сбой системы дренажа
E1	Сбой датчика температуры в помещении
E3	Сбой датчика внутренней катушки
F9	Защита от высокого давления
E9	Защита от низкого давления
EA	Защита наружного блока (слишком высокая температура нагнетания)
E2	Сбой датчика внешней катушки
E7	Сбой наружного датчика температуры конденсации
E8	Сбой датчика температуры нагнетания
E0	Отсутствие хладагента / Сбой датчика температуры размораживания
F2	Защита от разряда